



Модель "Версаль"
Проставка под ручку-кнопку ВРРП-1

1.

Проставка под ручку-кнопку ВРРП-1 устанавливается между фасадом ящика и ручкой-кнопкой (рис. 1). Вместо винта входящего в комплект поставки ручки, использовать винт (2) из комплекта поставки проставки под ручку-кнопку.

Установить ручку и проставку под ручку-кнопку (1) на фасад ящика и зафиксировать винтом (2) (рис. 1).

